

1. Byggbeskrivning på staket för soptunna

Här kommer en byggbeskrivning på ett staket för soptunna, som skydd för vildsvin. Mått och bilder är hämtade från soptunnan på Hjortstigen 9. Soptunnan är en vanlig 190-liters. Den stod emot vildsvinen i två år innan de lyckades välta hela konstruktionen. Kan bör därför fästa den i mark/träd/staket eller liknande vilket borde räcka. Annars får man ta bredare regler i botten och flera lager betongplattor.

Material:

- Brädor 120x28mm sågade i:
 - 1 st 73,5 cm
 - 2 st 79 cm
 - 4 st 80 cm
 - 3 st 109 cm
 - 14 st 95 cm
- 4 bitar regel 45x45mm sågade i 75 cm.
- 4 betongplattor 35x35x5 cm.

Montering:

Skruva reglarna till en kvadratisk ram. Skruva fast tre av de 80 cm brädorna enligt bild 1. Dessa kommer sen att vara nedåt.

Bild 1



Skruva fast de tre 109 cm brädorna i mitten i bakkant och fördela de fjorton 95 cm till hörnen och sidorna. De två brädorna på 79 cm sätts i överkant på sidorna och den på 73,5 cm i överkant bak. Den sista 80 cm brädan sätts som en tvärså i nederkant på framsidan. Lägga i betongplattorna som botten.

Bild 2



Såga ut ur de tre uppstickande brädorna så att handtaget går att trä över dem. Då är soptunnan fixerad såväl i sidled som framåt och bakåt. Eftersom sopbilen lyfter rakt uppåt är det heller inget problem med tömning. Efter tömning får man sen haka på tunnan igen.

Bild 3

